



Инструкция по эксплуатации JAU HBH-550



До начала эксплуатации внимательно изучите инструкцию.
Рекомендуется хранить мануал в течение всего жизненного цикла устройства.
Спасибо за выбор нашей продукции!

Части устройства



1 — малый стакан
2 — крышка стакана
3 — стакан с ручкой
4 — ножи
5 — вал привода

6 — основание
7 — предохранительный переключатель
8 — кнопка мгновенного включения
9 — регулятор скорости вращения ножей
10 — переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В	Частота	50Гц
Номинальная мощность	2300Вт	Объем	1800мл
Вес нетто	5,5кг	Габариты, мм	170(Д)х190(Ш)х450(В)

Эксплуатация

- Удостоверьтесь, что кнопка включения находится в положении ВЫКЛ, а регулятор скорости - в положении 1.
- Подключите устройство к электросети
- Установите стакан в рабочее положение
- Загрузите необходимые ингредиенты в стакан для смешивания
- Для начала работы включите устройство с нажав кнопку ВКЛ

Устройство начнет работу согласно заданным параметрам.

После смешивания извлеките полученную массу из стакана.

Примечание

- Продолжительность непрерывной работы устройства не должна превышать 3 минут, затем устройству требуется 1 минута отдыха, после чего возможно возобновление работы. При этом непрерывно можно проводить не более 10 циклов подряд.
- Во время работы мотора не снимайте стакан с места крепления.
- Во время вращения ножей не ставьте и не снимайте стакан.
- Если необходимо смешивать липкую и/или вязкую смесь, стакан должен быть заполнен не более чем на 1/3 от своего объема.
- Если устройство используется для приготовления смузи, то лед, фрукты и вода должны добавляться в пропорции 2:3:3; при этом объем добавляемой массы не должен превышать максимальную допустимую вместимость стакана.
- Максимальная допустимая вместимость стандартного стакана - **1800 мл**.
- Шкала объема на стенке стакана:

1800 мл

1600 мл

1400 мл

1200 мл

Чистка

Перед проведением чистки убедитесь в том, что прибор отключен от электропитания (выньте штепсель из розетки).

- после каждого использования промывайте стакан, ножи блендера и все стальные поверхности.
- во время чистки запрещается использовать горючие или легкоиспаряющиеся чистящие вещества, растворители.
- запрещается чистить устройство под водой, это может привести к выходу из строя двигателя и электрических компонентов устройства.
- не рекомендуется протирать устройство горячей водой (выше 60°C) во избежание порчи поверхностей

Перед использованием устройства просушите все его части должным образом.

Устранение неисправностей

- Кнопка предохранительного отключения находится на тыльной стенке устройства. В случае перепадов напряжения устройство отключится автоматически, после чего тумблер необходимо вернуть в прежнее положение.

Рекомендуется в первый раз после происшествия загрузить только половину стакана блендера и нажмите кнопку включения (в нижней части устройства). Далее вы можете пользоваться устройством в обычном режиме.

- при появлении искр или признаков огня в электрической системе устройства, незамедлительно выньте штепсель из розетки, обратитесь в ближайший дилерский центр или напрямую к компании-производителю.
- если кабель питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен. Замену должен проводить только специалист сервисного центра, либо квалифицированный электрик.

Гарантийное обслуживание

Во время гарантийного периода некоторые части устройства могут изнашиваться либо получать повреждения в процессе эксплуатации, либо по причине заводского брака, все неисправности такого рода будут устраняться в рамках технического обслуживания.

Услуги по ремонту и замене будут осуществляться платно, в случае если:

- гарантийный срок уже прошел
- повреждение устройства произошло в результате:
 - неправильного использования
 - самостоятельного ремонта и/или несогласованной замены частей корпуса
- поломка произошла в результате форс-мажора