



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Verschluss z. Deckel	Lid fastening	E015052901
1 - 16	Deckel, komplett	Lid, complete	E015052901A
2	Deckel	Lid	E015052902
3 + 4 + 5	Scharnier, komplett	Hinge, complete	E015052903
6	Isolierung	Insulation	E015052906
7	Träger	Support	E015052907
9	Dichtung z. Deckel, innen	Gasket f. lid, inside	E015052908
10	Heizdraht z. Deckel 15W	Wire heater f. lid 15W	E015052910
11 + 12 + 13	Dampfauslass	Steam outlet	E015052911
14	Deckel, innen	Inner lid	E015052914
15	Ring, Silikon	Silicone ring	E015052915
16	Abdeckung, innen	Inner cover	E015052916
17	Einsatztopf	Insert pot	E015052917
18	Deckelring	Lid ring	E015052918
19	Abdeckung	Cover	E015052919
20	Auffangbehälter	Down slideway board	E015052920
21	Druckschalter	Push button switch	E015052921
22	Heizplatte 2850W, 240V	Heating plate 2850W, 240V	E015052922
26	Thermostat	Thermostat	E015052926
27	Anschlussstück, 3-polig, keramik	Connector, 3-poles, ceramic	E015052927
28	Sicherung	Fuse	E015052928
29	Halterung z. Thermostat	Holder f. thermostat	E015052929
30	Thermostat 68°C	Thermostat 68°C	A015051309
31	Isolierung	Insulation	E015052931
33	Gehäuse	Housing	E015052933
34	Hauptschalter	Main switch	E015052934
35	Halterung	Support	E015052935
36 + 37	Boden	Bottom	E015052936
38 + 39	Fuß, komplett	Base, complete	E015052938
42	Anschlusskabel	Power cord	E015052942
43	Rührgabel	Fork	A01505138
44	Reislöffel	Rice spoon	E015052944
45	Messbecher	Measuring cup	E015052945
o.Abb./n.pic	Silikon einlage	Silicone insert	E015052937



Reiskocher 12L
Artikel-Nr.: 150529

Ersatzteilliste
17.11.2015