



Электрокипятильник серии:

AIRHOT EWB-10

AIRHOT EWB-15

AIRHOT EWB-20

AIRHOT EWB-30

**Руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию.**



Руководство эксплуатации Инструкция по безопасности

Электрокипятильники AIRHOT работают от сети электропитания 220 В. В работе с такими устройствами следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не допускайте контакта кабеля питания с источниками тепла и острыми предметами;
- Не подвергайте кабель питания изгибам, запутыванию;
- Не устанавливайте прибор или другие устройства на кабеле питания;
- Все работы по чистке и ремонту рекомендуется проводить только при отключенном от сети кабеле электропитания;
- При отключении электрокипятильника от сети необходимо держаться за вилку сетевого кабеля во избежание разрыва или повреждения шнура;
- Запрещается использование устройства с поврежденным кабелем;
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, напряжение в сети должно соответствовать требованию к питанию устройства;
- Перед тем как вынуть вилку из розетки, необходимо выключить устройство;
- Запрещается передвигать и наклонять прибор во время работы;
- Запрещается обслуживать прибор мокрыми или влажными руками;
- Запрещается включать устройство если резервуар для воды пуст;
- Запрещается снимать крышку во время нагрева воды;
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора;
- Запрещается вносить в аппарат технические изменения.

Airhot — это широкий спектр технологического оборудования для предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, магазинов и т.д.: профессиональные блинницы, вафельницы, фритюрницы, различные виды грилей и индукционных плит, аппараты для горячего шоколада, СВЧ печи и др. Более подробную информацию о спектре оборудования Airhot Вы найдете на сайте www.airhot.ru

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, актуальную на момент его издания, и может не отражать более поздние изменения. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в спецификацию устройства, а также изменения в алгоритмы управления.



Назначения электрокипятильника

Электрокипятильники AIRHOT предназначены для быстрого получения кипяченой воды и обслуживания большого количества людей. Они оптимальны на линиях раздачи в кафе, барах, ресторанах, закусочных, столовых, на предприятиях общественного питания, в детских садах, школах, офисах, в медицинских заведениях. Электрокипятильники заливного типа изготовлены из нержавеющей стали и снабжены аварийным термостатом и индикатором нагрева.

Эксплуатация

1. Установите устройство на твердую ровную поверхность, способную выдержать вес устройства.
2. Откройте крышку и залейте воду. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку.
3. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
4. Нажмите на кнопку «ВКЛ», загорится контрольный индикатор, вода начнет нагреваться. Когда вода закипит снова загорится световой индикатор. Включится режим поддержания температуры воды.
5. Время кипения напрямую зависит от количества воды в устройстве, также, температуры воды во время включения устройства.
6. Необходимо регулярно проверять уровень воды во избежание выхода устройства из строя из-за небольшого количества воды.
7. Чтобы набрать горячую воду из ёмкости, потяните краник на себя и держите его до наполнения чашки или стакана. Отпустите краник и он автоматически закроется.
8. Для выключения устройства нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», вытащите вилку кабеля электропитания из розетки.

Технические характеристики

	EWB-10	EWB-15	EWB-20	EWB-30
Объем (л)	10.8	16	20	30
Мощность (кВт)	1.5	1.5	1.5	2.5
Габариты мм	265x265x500	320x320x500	320x320x550	360x360x550

Очистка и ежедневное обслуживание

1. Перед проведением работ по очистке и техническому обслуживанию отключите устройство и дождитесь пока оно остынет.
2. Протрите кипятильник с внешней стороны влажной тряпкой, затем, вытрите его досуха полотенцем.
3. Помойте ёмкость изнутри теплой водой и моющим средством для мытья посуды, затем промойте её чистой водой.
4. Для того, чтобы почистить краник, следует налить в ёмкость чистую воду пропустить через краник.

5. Запрещается пользоваться абразивными средствами для очистки, которые могут поцарапать прибор.

Внимание! Все профилактические работы проводить при выключенном питании!