



Инструкция по эксплуатации



Промышленная соковыжималка для цитрусовых
JAU J-180

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ JAU J-180

Наименование элементов конструкции



Предварительно

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Убедитесь в соответствии характеристик электропитания.
- Перед включением машины в сеть убедитесь в том, что её сетевой выключатель выключен (находится в положении «0»).

Обратите внимание!

- Не допускайте контакта двигателя с водой.
- Обесточивайте аппарат полностью при простое, перед установкой или извлечением деталей, а также перед чисткой (мойкой).
- В случае неисправности электрики и/или механической части прибора, свяжитесь с ближайшим авторизованным центром технической поддержки.

- Не эксплуатируйте аппарат с повреждённым шнуром питания или вилок. Во избежание повреждения шнура не допускайте свешивания силового провода с кромки стола или прилавка, а также его касания горячих поверхностей.
- Не пытайтесь работать с аппаратом при повреждении его вращающегося сита.
- Перед заменой принадлежностей или подвижных деталей выключите аппарат.
- Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Если с аппаратом работают дети или же он эксплуатируется в непосредственной близости от них, требуется надзор взрослых.

Способ применения

1. Перед первым применением нового аппарата не забудьте тщательно промыть все детали, которые будут вступать в соприкосновение с продуктом. (предварительно ознакомьтесь с инструкцией по уходу за прибором)
2. Установите конус.
3. Разрежьте плод на две части.
4. Включите аппарат, переведя селектор сетевого включателя в положение «I».
5. Выжмите сок из двух половинок разрезанного плода, прижимая плод мякотью к вращающемуся элементу.
6. Выключите аппарат, переведя селектор сетевого включателя в положение «0».

Уход за прибором

1. Перед началом операции чистки (мойки) не забывайте полностью обесточить соковыжималку.
2. Ни в коем случае не погружайте основание двигателя в воду; протирайте его влажной тряпкой.
3. Снять все детали и узлы, соприкасающиеся с продуктом: конус, фильтр зёрнышек, резервуар, каплесборника и тд.
4. Мойте все детали, вступающие в контакт с продуктом, сразу же после использования аппарата.

Технические характеристики

Габариты (ДхШхВ): 280x230x320 мм

Напряжение: 220 В

Скорость вращения ротора: 1370 об/мин

Мощность: 250 Вт